
















NÁVOD NA MONTÁŽ ABD-1214

A  Chrom / Chróm X1	I  X1
B  Chrom / Chróm X1	J  X1
C  Chrom / Chróm X3	K  X3
D  Černá / Čierna X3	L  X1
E  Černá / Čierna X2	M  Velký / Velký otvor X1
F  Černá / Čierna X2	N  Malý otvor X1
G  X6	O  X1
H  X2	

