


ASB-C3900




1 x 1




2 x 1




3 x 1



4 x 1




5 x 1



A x 4




B x 4




C x 1




D x 4




1




2




3



4



5




CZ



DŮLEŽITÉ INFORMACE

Před montáží a používáním výrobku si pečlivě přečtěte celý návod. Postupujte přesně podle uvedených pokynů a návod uchovejte, aby byl k dispozici v případě potřeby.



UPOZORNĚNÍ PŘED MONTÁŽÍ A MANIPULACÍ

Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou všechny díly kompletní, nepoškozené a odpovídají návodu.
Aby nedošlo k poškrábání výrobku nebo podlahy, sestavujte a používejte nábytek na měkkém a čistém podkladu (např. koberec nebo ochranná podložka).



UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE DĚTÍ

Při montáži a manipulaci s výrobkem dbejte zvýšené opatrnosti v přítomnosti dětí. Zajistěte, aby se děti nepohybovaly v blízkosti pracovního prostoru a neměly přístup k malým dílům, obalovým materiálům ani nářadí. Malé díly mohou představovat nebezpečí vdechnutí nebo spolknutí a nesprávná manipulace s výrobkem může vést k poranění.



NOSNOST

Maximální povolená nosnost pohovky je 360 kg. Překročení této hmotnosti může vést k poškození výrobku a zvýšenému riziku úrazu.



UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ

Používejte pohovku výhradně k účelu, ke kterému je určeno, a vždy na rovném a stabilním povrchu. V případě poškození výrobku dále nepoužívejte, aby nedošlo k úrazu nebo dalšímu poškození. Při používání dětmi je nutný dohled dospělé osoby.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


K čištění používejte pouze měkký navlhčený hadřík. Použití nevhodných čisticích prostředků může vést k poškození povrchu nebo k nežádoucím změnám barevnosti.

SK



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Pred montážou a používaním výrobku si pozorne prečítajte celý návod. Postupujte presne podľa uvedených pokynov a návod si uschovajte, aby bol k dispozícii v prípade potreby.



UPOZORNENIE PRED MONTÁŽOU A MANIPULÁCIOU

Pred začatím montáže skontrolujte, či sú všetky diely kompletné, nepoškodené a zodpovedajú návodu.
Aby nedošlo k poškriabaniu výrobku alebo podlahy, montujte a používajte nábytok na mäkkom a čistom podklade (napr. koberec alebo ochranná podložka).



UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA DETÍ

Pri montáži a manipulácii s výrobkom dbajte na zvýšenú opatrnosť v prítomnosti detí. Zabezpečte, aby sa deti nepohybovali v blízkosti pracovného priestoru a nemali prístup k malým dielom, obalovým materiálom ani náradiu. Malé diely môžu predstavovať nebezpečenstvo vdýchnutia alebo prehltnutia a nesprávna manipulácia s výrobkom môže viesť k poraneniu.



NOSNOSŤ

Maximálna povolená nosnosť pohovky je 360 kg. Prekročenie tejto hmotnosti môže viesť k poškodeniu výrobku a zvýšenému riziku úrazu.



UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA

Používajte pohovku výhradne na účel, na ktorý je určená, a vždy na rovnom a stabilnom povrchu.
V prípade poškodenia výrobku ho ďalej nepoužívajte, aby nedošlo k úrazu alebo ďalšiemu poškodeniu.
Pri používaní deťmi je potrebný dohľad dospelej osoby.



ČISTENIE A ÚDRŽBA


Na čistenie používajte iba mäkkú navlhčenú handričku. Použitie nevhodných čistiacich prostriedkov môže viesť k poškodeniu povrchu alebo k nežiaducim zmenám farebnosti.

EN



IMPORTANT INFORMATION

Before assembling and using the product, carefully read the entire instruction manual. Follow the instructions exactly and keep the manual for future reference.



WARNING BEFORE ASSEMBLY AND HANDLING

Before starting assembly, check that all parts are complete, undamaged, and in accordance with the instructions. To prevent scratching the product or the floor, assemble and use the furniture on a soft and clean surface (e.g. a carpet or protective mat).



WARNING REGARDING CHILDREN

When assembling and handling the product, exercise extra caution in the presence of children. Ensure that children do not stay near the work area and do not have access to small parts, packaging materials, or tools. Small parts may pose a choking hazard, and improper handling of the product may result in injury.



LOAD CAPACITY

TThe maximum permitted load capacity of the sofa is 360 kg. Exceeding this weight may lead to product damage and an increased risk of injury.



USAGE WARNING

Use the sofa only for its intended purpose and always on a flat and stable surface. If the product is damaged, do not continue using it to avoid injury or further damage. Adult supervision is required when used by children.



CLEANING AND MAINTENANCE


Use only a soft, damp cloth for cleaning. The use of unsuitable cleaning agents may result in surface damage or unwanted color changes.

DE



WICHTIGE INFORMATIONEN

Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Produkts diese Anleitung sorgfältig durch. Befolgen Sie die angegebenen Anweisungen genau und bewahren Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch auf.



HINWEISE VOR DER MONTAGE UND HANDHABUNG

Überprüfen Sie vor Beginn der Montage, ob alle Teile vollständig, unbeschädigt und mit der Anleitung übereinstimmend sind. Um Kratzer am Produkt oder am Boden zu vermeiden, montieren und verwenden Sie die Möbel auf einer weichen und sauberen Unterlage (z. B. Teppich oder Schutzmatte).



HINWEISE BEZÜGLICH KINDERN

Bei der Montage und Handhabung des Produkts ist besondere Vorsicht in Anwesenheit von Kindern geboten. Stellen Sie sicher, dass sich Kinder nicht in der Nähe des Arbeitsbereichs aufhalten und keinen Zugang zu Kleinteilen, Verpackungsmaterial oder Werkzeugen haben. Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen, und unsachgemäße Handhabung des Produkts kann zu Verletzungen führen.



TRAGFÄHIGKEIT

Die maximal zulässige Belastbarkeit des Sofas beträgt 360 kg. Eine Überschreitung dieses Gewichts kann zu Schäden am Produkt und zu einem erhöhten Verletzungsrisiko führen.



HINWEIS ZUR VERWENDUNG

Verwenden Sie das Sofa ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und stets auf einer ebenen und stabilen Oberfläche. Im Falle einer Beschädigung verwenden Sie das Produkt nicht weiter, um Verletzungen oder weitere Schäden zu vermeiden. Bei der Nutzung durch Kinder ist die Aufsicht einer erwachsenen Person erforderlich.



REINIGUNG UND PFLEGE


Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch. Die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel kann zu Oberflächenschäden oder unerwünschten Farbveränderungen führen.

HU



FONTOS INFORMÁCIÓK

A termék összeszerelése és használata előtt figyelmesen olvassa el a teljes útmutatót. Kövesse pontosan az itt megadott utasításokat, és őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.



FIGYELMEZTETÉS AZ ÖSSZESZERELÉS ELŐTT ÉS A KEZELÉS SORÁN

Az összeszerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan, sértetlen, és megfelel az útmutatóban leírtaknak. A termék vagy a padló karcolásának elkerülése érdekében a bútort puha és tiszta felületen szerelje össze és használja (pl. szőnyegen vagy védőalátéten).



GYERMEKEKKEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS

A termék összeszerelése és kezelése során fokozott figyelmet kell fordítani a gyermekek jelenlétére. Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne tartózkodjanak a munkaterület közelében, és ne férjenek hozzá apró alkatrészekhez, csomagolóanyagokhoz vagy szerszámokhoz. Az apró alkatrészek fulladásveszélyt jelenthetnek, a termék nem megfelelő használata pedig sérülésekhez vezethet.



TEHERBÍRÁS

A kanapé maximális megengedett terhelhetősége 360 kg. Ennek túllépése a termék károsodásához és fokozott sérülésveszélyhez vezethet.



HASZNÁLATI FIGYELMEZTETÉS

A kanapét kizárólag rendeltetésszerűen használja, mindig sík és stabil felületen.
A termék sérülése esetén ne használja tovább, hogy elkerülje a sérülést vagy további károsodást.
Gyermekek általi használat esetén felnőtt felügyelete szükséges.



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


A tisztításhoz kizárólag puha, enyhén nedves kendőt használjon. Nem megfelelő tisztítószerek használata a felület károsodásához vagy nem kívánt színváltozásokhoz vezethet.

FR



INFORMATIONS IMPORTANTES

Avant le montage et l'utilisation du produit, lisez attentivement l'intégralité de la notice. Suivez scrupuleusement les instructions indiquées et conservez la notice afin de pouvoir vous y référer en cas de besoin.



AVERTISSEMENT AVANT LE MONTAGE ET LA MANIPULATION

Avant de commencer le montage, vérifiez que toutes les pièces sont complètes, intactes et conformes à la notice. Afin d'éviter toute rayure du produit ou du sol, assemblez et utilisez le meuble sur une surface douce et propre (par exemple un tapis ou un support de protection).



AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ENFANTS

Lors du montage et de la manipulation du produit, faites preuve d'une vigilance accrue en présence d'enfants. Veillez à ce que les enfants ne se trouvent pas à proximité de la zone de travail et n'aient pas accès aux petites pièces, aux matériaux d'emballage ni aux outils. Les petites pièces peuvent présenter un risque d'inhalation ou d'ingestion, et une manipulation incorrecte du produit peut entraîner des blessures.



CHARGE MAXIMALE

La charge maximale autorisée du canapé est de 360 kg. Le dépassement de ce poids peut entraîner des dommages au produit et un risque accru de blessure.



AVERTISSEMENT D'UTILISATION

Utilisez le canapé uniquement conformément à sa destination et toujours sur une surface plane et stable.
En cas de dommage du produit, ne l'utilisez pas afin d'éviter tout risque de blessure ou de détérioration supplémentaire.
Une surveillance d'un adulte est nécessaire lors de l'utilisation par des enfants.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon doux et légèrement humide. L'utilisation de produits de nettoyage inappropriés peut entraîner des dommages de surface ou des changements de couleur indésirables.

Fabricant: AUTRONIC, s.r.o., Chrustenice 270, 267 12 Loděnice, N° d'identification : 49549642, info@autronic.cz