


NÁVOD NA MONTÁŽ DCL-X7129

15 min



MONTÁŽNÍ POKYNY

1. Pečlivě ověřte, zda díly před montáží nechybí nebo nejsou poškozené.
2. Při montáži dejte pozor na přítomnost dětí, aby nedošlo k vdechnutí, spolknutí malých dílů nebo poranění.
3. Šrouby během instalace neutahujte. Po instalaci všech šroubů je rovnoměrně utáhněte.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

1. K čištění používejte pouze měkký hadřík a prostředky k tomu určené.
2. Nepoužívejte na místech s nadměrným výskytem vlhkosti nebo teploty.
3. Při používání židle prosím **nesed'te** pouze v přední části nebo jen v její polovině.
4. Nesedejte na židli v opačném směru, ani na ní **nestoupejte**.
5. Prosím, nepoužívejte židli k jinému účelu, než je určena.



MONTÁŽNE POKYNY

1. Starostlivo overte, či diely pred montážou nechybajú alebo nie sú poškodené.
2. Pri montáži dajte pozor na prítomnosť detí, aby nedošlo k vdýchnutiu, prehltnutiu malých dielov alebo poraneniu.
3. Skrutky počas inštalácie neťahujte. Po inštalácii všetkých skrutiek ich rovnomerne utiahnite.

POKYNY NA POUŽÍVANIE

1. Na čistenie používajte iba mäkkú handričku a prostriedky na to určené.
2. Nepoužívajte na miestach s nadmerným výskytom vlhkosti alebo teploty.
3. Pri používaní stoličky prosím **nesed'te** iba v prednej časti alebo len v jej polovici.
4. Nesadajte na stoličku v opačnom smere, ani na nej **nestúpajte**.
5. Prosím, nepoužívajte stoličku na iný účel, než je určená.

A x 1




B x 1



C x 1





D x 10




E x 10



F x 1



1



2

